

GEBRAUCHSANWEISUNG

Für einen ordnungsgemäßen und sicheren Betrieb der Haushaltsgeräte

INDUKTIONSKOCHFELD (KÜCHE)

1. **Ein- und Ausschalten:** Schalten Sie das Kochfeld ein, indem Sie die Einschalttaste drücken. Zum Ausschalten halten Sie dieselbe Taste gedrückt.
2. **Temperaturregelung:** Verwenden Sie die "+" oder "-" Tasten, um die Temperatur entsprechend der gewünschten Kochart anzupassen.
3. **Kochzonenauswahl:** Wählen Sie die gewünschte Kochzone, indem Sie die entsprechenden Tasten berühren, um sie zu aktivieren.
4. **Sicherheitsverriegelung:** Halten Sie die Sperrtaste gedrückt, um versehentliche Änderungen der Einstellungen zu verhindern.
5. **Automatische Abschaltung:** Das Kochfeld schaltet sich automatisch aus, wenn es für eine gewisse Zeit nicht benutzt wird oder kein geeignetes Kochgeschirr erkannt wird.
6. **Pflege:** Reinigen Sie das Kochfeld mit einem weichen Tuch und vermeiden Sie scheuernde Reinigungsmittel.
7. **Empfohlenes Kochgeschirr:** Verwenden Sie induktionsgeeignetes (ferromagnetisches) Kochgeschirr.

DUNSTABZUGSHAUBE (KÜCHE)

1. **Einschalten:** Berühren Sie die Einschalttaste am Bedienfeld, um die Haube zu aktivieren.
2. **Geschwindigkeitsregelung:** Wählen Sie die Absauggeschwindigkeit, indem Sie die entsprechenden Symbole berühren (niedrig, mittel oder hoch).
3. **Beleuchtung:** Aktivieren Sie die Beleuchtung durch Berühren des Lampensymbols, um den Kochbereich zu erhellen.
4. **Dauerbetrieb:** Lassen Sie die Dunstabzugshaube während des Kochens und einige Minuten danach eingeschaltet, um Gerüche zu beseitigen.
5. **Ausschalten:** Berühren Sie die Ausschalttaste, um die Haube auszuschalten.

BACKOFEN

1. **Einschalten:** Drehen Sie den Funktionswähler und stellen Sie die gewünschte Temperatur ein.
2. **Funktion wählen:** Wählen Sie zwischen Backen, Grillen oder kombinierten Funktionen entsprechend der gewünschten Zubereitungsart.
3. **Timer:** Stellen Sie den Timer ein, um die Garzeit zu definieren.
4. **Starten:** Drücken Sie die Starttaste, um den Backvorgang zu beginnen.
5. **Ausschalten:** Der Backofen schaltet sich automatisch am Ende der eingestellten Zeit aus oder kann manuell gestoppt werden.
6. **Pflege:** Reinigen Sie den Backofen regelmäßig mit einem weichen Tuch und vermeiden Sie scheuernde Reinigungsmittel.

GESCHIRRSPÜLER

1. **Einschalten:** Drücken Sie die Einschalttaste, um den Geschirrspüler zu aktivieren.
2. **Beladen:** Stellen Sie das Geschirr und Besteck ordnungsgemäß in die Körbe.
3. **Programmauswahl:** Wählen Sie den gewünschten Spülgang über das Bedienfeld.
4. **Spülmittel:** Geben Sie das Spülmittel in das entsprechende Fach.
5. **Starten:** Drücken Sie die Starttaste, um den Spülgang zu beginnen.
6. **Ende des Zyklus:** Der Geschirrspüler schaltet sich automatisch aus, wenn der Spülgang beendet ist.
7. **Wartung:** Reinigen Sie regelmäßig die Filter und die Tür für eine effiziente Funktion. Salz und Klarspüler bitte immer prüfen.

WASCHMASCHINE

1. **Einschalten:** Drücken Sie die Einschalttaste, um die Waschmaschine zu aktivieren.
2. **Programmauswahl:** Drehen Sie den Wahlschalter, um den Waschgang entsprechend der Wäscheart auszuwählen.

3. **Waschmittel einfüllen:** Geben Sie das Waschmittel in das entsprechende Fach (Waschmittel, Weichspüler usw.).
4. **Waschstart:** Drücken Sie die Start/Pause-Taste, um den Waschgang zu beginnen.
5. **Zusätzliche Optionen:** Wählen Sie Funktionen wie Schleuderdrehzahl oder Temperatur nach Bedarf.
6. **Ende des Zyklus:** Die Waschmaschine schaltet sich automatisch nach dem Waschgang aus. Öffnen Sie die Tür, um die Wäsche zu entnehmen.
7. **Wartung:** Reinigen Sie regelmäßig den Filter und überprüfen Sie die Schläuche, um Verstopfungen zu vermeiden.

WÄSCHETROCKNER

1. **Einschalten:** Drehen Sie den Wahlschalter, um das Programm zu wählen, und drücken Sie die Starttaste.
2. **Beladen:** Legen Sie die Wäsche ordnungsgemäß in die Trommel, ohne sie zu überladen.
3. **Programmauswahl:** Wählen Sie den Zyklus entsprechend der Stoffart (Feinwäsche, Baumwolle usw.).
4. **Wartung:**
 - Flusenfilter: Reinigen Sie den Flusenfilter nach jedem Gebrauch.
 - Wassertank: Entleeren Sie den Wassertank nach jedem Zyklus.
 - Kondensator: Reinigen Sie den Kondensator alle 2–3 Monate.
5. **Ausschalten:** Der Wäschetrockner schaltet sich nach Beendigung des Zyklus automatisch aus.