

INSTRUCCIONES DE USO para un funcionamiento adecuado y seguro de los ELECTRODOMESTICOS

PLACAS DE INDUCCION (COCINA)

1. **Encendido y apagado:** Enciende la placa presionando el botón de encendido. Para apagarla, mantén presionado el mismo botón.
2. **Ajuste de temperatura:** Utiliza los botones de "subir +" o "bajar –" para ajustar la temperatura según el tipo de cocción deseada.
3. **Selección de zona de cocción:** Elige la zona deseada tocando los botones correspondientes para activarla.
4. **Bloqueo de seguridad:** Mantén presionado el botón de bloqueo para evitar cambios accidentales en la configuración
5. **Desactivación automática:** La placa se apaga automáticamente después de un tiempo sin actividad o si no detecta el recipiente adecuado.
6. **Mantenimiento:** Limpiar con un paño suave y evitar productos abrasivos.
7. **Recomendación de utensilios:** Usar utensilios compatibles con inducción (ferrosos).

CAMPANA DE EXTRACCION DE HUMOS (COCINA)

1. **Encendido:** Toca el botón de encendido en el panel táctil para activar la campana.
2. **Ajuste de velocidad:** Selecciona la velocidad de extracción tocando los iconos correspondientes (baja, media o alta) según tus necesidades.
3. **Iluminación:** Activa las luces tocando el ícono de la lámpara para iluminar la zona de cocción
4. **Uso continuo:** Mantén la campana encendida durante la cocción y unos minutos después para eliminar olores.
5. **Apagado:** Toca el botón de apagado para desactivar la campana al finalizar.

HORNO

1. **Encendido:** Gira el selector de función y ajusta la temperatura deseada.
2. **Selección de función:** Escoge entre las funciones de horneado, grill, o combinadas según el tipo de cocción.
3. **Temporizador:** Ajusta el temporizador para definir el tiempo de cocción.
4. **Inicio:** Presiona el botón de inicio para comenzar la cocción.
5. **Apagado:** El horno se apaga automáticamente al finalizar el tiempo o detén manualmente.
6. **Mantenimiento:** Limpia el horno regularmente con un paño suave y evita productos abrasivos.

LAVAVAJILLAS

1. **Encendido:** Presiona el botón de encendido para activar el lavavajillas.
2. **Carga:** Coloca los platos y utensilios correctamente en los cestos.
3. **Selección de programa:** Elige el ciclo de lavado deseado mediante el panel de control.
4. **Detergente:** Coloca el detergente en el compartimento correspondiente.
5. **Inicio:** Presiona el botón de inicio para comenzar el ciclo.
6. **Fin del ciclo:** El lavavajillas se apaga automáticamente cuando termina el ciclo.
7. **Mantenimiento:** Limpia los filtros y la puerta regularmente para un funcionamiento eficiente.

LAVADORA

1. **Encendido:** Presiona el botón de encendido para activar la lavadora.
2. **Selección de programa:** Gira el dial para elegir el ciclo de lavado según el tipo de ropa.
3. **Carga de detergente:** Coloca detergente en el compartimento adecuado (detergente para ropa, suavizante, etc.).
4. **Inicio del lavado:** Presiona el botón de inicio/pausa para comenzar el ciclo.
5. **Opciones adicionales:** Selecciona funciones como velocidad de centrifugado o temperatura según tus necesidades.

6. **Fin del ciclo:** La lavadora se apaga automáticamente al finalizar el lavado. Abre la puerta para sacar la ropa.
7. **Mantenimiento:** Limpia el filtro regularmente y revisa las mangueras para evitar obstrucciones.

SECADORA

1. **Encendido:** Gira el selector para elegir el programa y presiona el botón de inicio.
2. **Carga:** Coloca la ropa adecuadamente en el tambor sin sobrecargar.
3. **Selección de programa:** Escoge el ciclo según el tipo de ropa (ropa delicada, algodón, etc.).
4. **Mantenimiento:**
 - Filtro: Limpia el filtro de pelusa después de cada uso.
 - Depósito de agua: Vacía el depósito de agua tras cada ciclo.
 - Condensador Limpia el condensador cada 2-3 meses.
5. **Apagado:** La secadora se apaga al finalizar el ciclo.